



Gemensamt för alla styrenheter

Funktioner

- Rotationsvakt
- Renblåsningsfunktion
- Manuell körning
- Tryckknapp återställning

Indikeringar / larm

- Driftindikeringar
- Larmindikeringar
- Larmen är kvarstående
- Summalarmutgång
- Termokontakt i motorn (ej VariMax NG)

Inställningar

- Inställbart högvarv
- Fast inställt lågvarv (MiniMax inställbart)
- A1-A2 (vissa)
- Startar automatiskt efter spänningsbortfall

Godkännande

- CE-godkända
- EMC-godkända
- UL/CSA-godkända (gäller VariMax UL/CSA)